


レンタル携帯電話サービス グアム



**Global Mobile**

**Sanyo 3810**

ユーザーマニュアル





## 1. 各部の名称と機能

### ■キーとコネクタ



※現地で電源を入れると、自動的に現地時間に設定されます。  
 ※日本で電源を入れると、自動的にご案内メールが届く場合があります。料金は発生しません。



## 2. 電源を入れる/切る

### ▼ 【END】ボタンを2秒以上押し続けて電源を入れます。

待受画面が表示されます。

待受画面で、メニュー/OKボタンを押すと、メニュー画面が表示されます。

### ▼ 【END】ボタンを2秒以上押し続けて電源を切ります。

現地で電源を入れると、自動的に現地時間に設定されます。



## 3. 電話をうける

### ▼ 【TALK】ボタンを押します。

→【TALK】ボタンを押すと、画面に英文で「you are roaming and charges may apply per plan.Press "1" to call. (数字の【1】を押してください)」と表示されますので、**数字の【1】**を押します。

### ◎着信音量の調節

左側面の(上下)ボタンで受信音量を調節します。

下ボタンを押し続けると、サイレントモード設定が出来ます。

### ▼ 【END】ボタンを押して、通話を終了します。

※アメリカでは、携帯電話システム上、電話を受けた際に着信料金がかかります。



## 4. 電話をかける -アメリカ番号への発信-

### ▼ アメリカの国番号【1】を押し、相手先の電話番号(10ケタ)を押します。

### ▼ 【TALK】ボタンを押します。

→【TALK】ボタンを押すと、画面に英文で「you are roaming and charges may apply per plan.Press "1" to call. (数字の【1】を押してください)」と表示されますので、**数字の【1】**を押します。

例)604-999-6666へかける場合

⇒ 1-604-999-6666 【TALK】ボタン 【1】

※国番号【1】を省いても発信できる場合があります。

### ▼ 【END】ボタンを押して、通話を終了します。

※フリーダイヤルにかける場合も、国内通話料金がかかります。

※間違えて入力した場合、「BACK」キーを押すと、数字を削除出来ます。



## 5. メニュー機能の説明

待受画面で、MENU/OKボタンを押すとメニュー画面が表示されます。

※左選択ボタンを押すとメニュー表示が変更されます。

※各アイコンを選択後、MENU/OKボタンを押すとメニューリストが表示されます。

5-1	5-2	5-3
5-4	5-5	5-6
5-7	5-8	5-9
5-10	5-11	5-12

- 5-1 Web (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-2 Bluetooth (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-3 Calendar (スケジュール管理)
- 5-4 History (通話履歴)
- 5-5 Missed Alerts (不在着信等)
- 5-6 My Stuff (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-7 Photos (カメラ機能)
- 5-8 Messages (メールサービス)
- 5-9 Contacts (アドレス帳登録等)
- 5-10 Settings (待受画面、着信音等の設定)
- 5-11 Tools (アラーム等)
- 5-12 shopping (こちらのサービスはご利用頂けません)

- 5-1 Web (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-2 Bluetooth (こちらのサービスはご利用頂けません)
- 5-3 Calendar (スケジュール管理)
- 5-4 History (通話履歴)

メニュー画面の【History】を選択すると着信履歴が表示されます。

◎待ち受け画面で、発信キー-TALKボタンを押すと、すべての通話履歴が表示されます。

- 5-5 Missed Alerts (不在着信等)

メニュー画面の【Missed Alerts】を選択すると不在着信履歴が表示されます。

- 5-6 My Stuff (こちらのサービスはご利用頂けません)

- 5-7 Photos (カメラ機能)

メニュー画面の【Photos】を選択するとカメラ撮影が可能です。  
画像の送受信はできません。

- 5-8 Messages (メールサービス)

### ■■■メールを受信する■■■

メールを受信すると、待受画面にメールアイコンが表示されます。

▼ メニュー画面の【Messages】を選択します。

【3.Text Message】に受信メール数が表示されます。

▼ 【3.Text Message】を選択します。

▼ MENU/OKキーで選択します。

※【左セレクションキー[Reply]】を選択すると、返信出来ます。

### ■■■メールを送信する■■■

▼ メニュー画面の【Messages】を選択します。

▼ 【2.Send Message】を選択します。

メッセージタイプを選択する画面が表示されます。

▼ 【1.Text Message】を選択します。

メールタイプを選択する別画面が表示されますので「Text Message」を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ 【右選択ボタン【New Address】】を選択します。

あて先を入力する別画面が表示されますので「Phone Number」に送信先の電話番号を入力し、【左選択ボタン【CONTINUE】】を押します。

#### ④アメリカの携帯電話へ送信する場合

あて先に、アメリカ国番号【1】を入力し、相手先の電話番号（10ケタ）を入力します。

例) 604-111-1111へ送信する場合  
⇒ 16041111111

なお、アメリカ国番号【1】を省いても送信できる場合があります。

#### ④日本の携帯電話へ送信する場合

あて先に、【011】を入力し、日本国番号【81】を入力、続けて初めの“0”省いた携帯電話番号を入力します。

例) 090-9999-6666へ送信する場合  
⇒ 011819099996666

▼ MENU/OKボタンを選択すると本文入力画面が表示されます。

半角英数字159字まで入力が可能です。

▼ 【左セレクションボタン【Send】】で送信します。

※全角(2バイト)文字、日本語には対応していません。

※1回の「最大入力可能文字数」は、半角英数159字までです。

※メール内で使用可能な文字は、スペースも含め「半角英数字」のみです。

件名や本文に、全角文字や日本語が使用されていると、送受信出来ません。

### ■ 5-9 Contacts (アドレス帳登録等)

▼ メニュー画面の【Contacts】を選択します。

▼ 【+ Add New...】を選択します。

別画面が表示されますので「New Contact」を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ アドレス帳登録画面が表示されます。

〈Add Name〉に名前、〈Add Number〉に電話番号を入力しMENU/OKボタンを押します。

番号タイプを選択する別画面が表示されますので【Mobile】等を選択し、MENU/OKボタンを押します。

▼ 左操作ボタン【DONE】で登録します。

### ■ 5-10 Settings (待受画面、着信音等の設定)

#### 着信音量・着信音の設定

①メニュー画面の【Settings】を選択します。

②【2.Volume】を選択し、【1.Incoming Ringer】で音量設定ができます。  
※Vibrate機能のON/OFFは、左選択ボタンから設定/解除できます。

③ MENU/OKキーで設定します。

### ■ 5-11 Tools (アラーム等)

#### アラーム設定

①メニュー画面の【Tools】を選択します。

②【1.Alarm】を選択します。

③時間、アラーム音等を選択します。

④【左選択ボタン【SAVE】】で設定します。

⑤パターン登録が出来ます。

⑥登録されると、メニュー画面にアイコンが表示されます。

### ■ 5-12 shopping (こちらのサービスはご利用頂けません)



## 充電について

付属の充電器はアメリカでそのままご利用頂けます。  
日本での充電も可能です。

ご出発前に、電源を入れたままにしておきますと、充電が切れてしまいますので、ご利用方法等をご確認頂きましたら、電源を切って保管して下さい。

充電時間は、ネットワークおよび使用方法、環境によって異なりますが、約2時間から4時間が適切な充電時間です。  
尚、充電完了後の長時間の接続は避けて下さい。



## ご返却方法

**グローバルモバイルは、レンタル携帯電話サービスです。  
ご帰国後、携帯電話を必ずご返却下さい。**

◆ご帰国日を含む3日以内にご返却(発送手続き)をお願いいたします。  
(ご帰国日を含む3日以内の消印有効)

◆返却の際は同封の「返却用封筒」に「携帯電話・充電器」を入れ、郵便局、その他の宅急便等でご返却ください。


※返却用封筒以外の封筒、箱をご利用いただいても問題ございません。  
※3日以内に発送手続きされない場合、4日目から1日あたり800円の延滞料金が発生します  
※3日以内にご返却ください。

※航空便が送れない場合は、ご帰国日を含む3日以内に自動車便(陸便)や船便にてご返却ください。(ご帰国日を含む3日以内の消印有効)

※飛行機が遅れた場合など、事情があつて返却が遅れる場合はご連絡ください。

※返却の際の送料はお客様負担とさせていただきます。

### 返信用封筒



同封の返却用封筒に、

**携帯電話セット【携帯電話・充電器】**

を入れて、  
郵便局・その他の宅急便等で返却して下さい。  
※返却用封筒以外の封筒や箱をご利用頂いても問題  
ありません。



## 返却先・お問合せ先

**株式会社グローバルモバイル**

〒102-0071 東京都千代田区富士見1-12-21 本本ビル3F

TEL:03-3265-1058(日本時間平日10:00-18:00)

FAX:03-3265-1059

Email: info@globalmobile.co.jp

URL: <http://www.globalmobile.co.jp>